

## Artigo

Nome: Prisma

Série: -

Descrição: Kid de Duche encastrável

Referência: 13065397

## Características

Material: -


Dimensões Gerais: -

Peso: -


Outros: -

## Desenho Técnico e Imagem

Nota: Medidas em mm



### Pormenor caixa a encastrar




## Nota:

As dimensões fornecidas para a colocação dos pontos de água são baseadas na medida de referência de que a coluna deve ser montada a 2000mm do chão. Podem ser alteradas conforme a necessidade do cliente.


As dimensões do produto são meramente indicativas. Para instalação à medida deverão ser consideradas as dimensões retiradas da peça. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas de forma a melhorar a funcionalidade dos nossos produtos, sem aviso prévio.

## Nota:


Antes da instalação certifique-se que a água se encontra fechada na conduta principal.




1. Retire os parafusos do cartucho




2. Aparafuse o painel protector na caixa




3. O encaixe para a caixa na parede deverá ter a profundidade de 66,5mm, estando a parede a cru.




4. Envolve a tubagem de entrada de água em Teflon para assegurar uma vedação estanque e conecte com a entrada de água G1/2 da caixa.




5. Coloque a caixa na parede, verifique se a mesma se encontra nivelada. Faça 4 furos de 8mm, coloque as buchas e fixe com parafusos.




6. Ligue a água na conduta principal, escoe os detritos e verifique se existem fugas. Proceda às restantes ligações com Teflon.




7. Instale a tampa frontal.




8. Corte o revestimento de acordo com as dimensões da caixa.




9. Ao fixar o revestimento certifique-se de que a caixa fica cerca de 1mm mais alta que o revestimento.



10. Retire a tampa e painel protector, instale o cartucho.



11. Volte a colocar a tampa e instale a frente em aço inox com o O ring. A frente em aço inox deverá encostar ao revestimento.



12. Proceda à colocação e fixação do manípulo.